

PROCEDURE DE RECONFIGURATION DES CHAINES TV

1. Allumez la TV.
2. Appuyez sur la touche « Menu » ou « Home » de la télécommande. Un menu s'affiche alors à l'écran.
3. Sélectionnez, en utilisant les flèches de direction de votre télécommande, le choix « Canal » (icône en forme d'Antenne) dans le menu. Un nouveau menu s'affiche alors à droite.
4. Sélectionnez dans ce menu le choix « Mémorisation auto ».
5. Sélectionnez le choix « Antenne » ou « Hertzien » dans le menu.
6. Sélectionnez alors le choix « Numérique ».
7. Choisissez alors l'option « Rechercher » en bas de l'écran du menu. La recherche des chaînes est lancée.
8. Attendez la fin de recherche des chaînes, qui dure quelques minutes.
9. Appuyez sur la touche « RETURN » ou « OK » pour sortir du menu installation.
10. Vérifiez la présence des chaînes : TF1 HD en 1, M6 HD en 6, etc.

Le nom des menus cités peuvent être différents selon la marque de votre téléviseur ou de votre décodeur TNT externe

NOTRE PLAN DE FRÉQUENCES

BOUQUET DE BASE			
N°	CHAÎNE	CANAL	FRÉQUENCE
1	TF1	35	586
2	France 2	27	522
3	France 3	27	522
4	Canal +	23	490
5	France 5	29	538
6	M6	29	538
7	Arte	29	538
8	O8	26	514
9	W5	29	538
10	TMC	35	586
11	NT1	35	586
12	NRJ 12	35	586
13	LCP	35	586
14	France 4	27	522
15	SFM TV	26	514
16	C News	26	514
17	C Stars	26	514
18	Gulli	26	514
19	France Ô	27	522
20	HDI	32	562
21	L'Équipe 21	32	562
22	S.Ter	29	538
23	Numéro 23	32	562
24	RMC Découverte	32	562
25	Chérie 25	32	562
26	LCI	23	490
27	France Info	27	522
31	RTL 9	39	618

BOUQUET DE BASE			
N°	CHAÎNE	CANAL	FRÉQUENCE
32	Télé Hagnondange	27	522
33	Mirabelle TV	27	522
41	Paris Première	23	490
42	Canal + Sport	23	490
43	Canal + Cinéma	23	490
45	Planète +	23	490
49	Eurosport 1	49	698
60	La Une	39	618
61	La Deux	39	618
62	La Trois	39	618
63	RTL TVI	39	618
64	Club RTL	39	618
65	Plug TV	39	618
66	RTL 4	39	618
67	RTL 5	39	618
68	RTL 7	39	618
69	3 Sat	37	602
70	KIKA	37	602
71	ZDF	47	682
72	ZDF Info	37	602
73	Das Erste	42	642
74	ONE	38	610
75	Phoenix	38	610
76	Arte Alémand	47	682
77	RTL Television	48	690
78	BR Fernsehen	42	642
79	HR Fernsehen	42	642
80	BWR Fernsehen	49	698

BOUQUET DE BASE			
N°	CHAÎNE	CANAL	FRÉQUENCE
81	WDR	42	642
82	ZDF Neo	37	602
84	MTV	43	650
85	MCM	43	650
86	TV8	43	650
87	KTO	43	650
88	Canal J	50	706
91	Euronews	48	690
92	Fashion TV	48	690
93	France 24 France	48	690
94	TV5	50	706
95	TV5 Monde	50	706
117	Rai 1	47	682
118	Rai 2	47	682
119	Rai 3	45	666
120	BBC World	45	666
121	Sky News	45	666
122	France 24 Anglais	45	666
124	Al Jazeera Anglais	45	666
125	Al Jazeera Arabe	41	634
126	TRT Turk	41	634
127	24 Monde	41	634
128	Canal Algérie	41	634
130	TVEI	41	634
131	RTPI	41	634

RADIO			
N°	CHAÎNE	CANAL	FRÉQUENCE
200	Vibration	50	706
201	RTL 2	50	706
202	RTL	50	706
203	Rire et Chanson	50	706
204	RFI Int	50	706
205	Radio Classique	50	706
206	Europe 1	50	706
207	RMC	50	706
208	France Inter	50	706
209	France Bleu IDF	50	706
210	Fun Radio	50	706
211	Skyrock	50	706
212	Chérie FM	50	706
213	NRJ	50	706
214	BFM	50	706
215	Nostalgie	50	706
216	TSF Jazz	50	706
217	France Info	50	706
218	FPF	50	706
219	France Musique	50	706

*Attention ce plan de fréquence ne reprend que les 101 chaînes du bouquet Essentiel