

PROCEDURES REGLAGES DECODEURS HD

DECODEUR SILIGENCE

Avec votre télécommande aller dans :

- Menu
- Réglages
- Installer
- Cable réglages

A l'écran suivant remplacer les informations actuelles par les suivantes :

- Fréquence : **306000**
- Débit : **6952**
- Réseau : **50000**
- Chaines : **ne pas modifier**

Votre recherche de chaînes est terminée

DECODEUR OPEN TEL

Avec votre télécommande aller dans :

- Menu
- Installation 
- Installation

A l'écran suivant remplacer les informations actuelles par les suivantes :

- Network ID : **50000**
- Fréquence : **306000**
- Débit symbole : **6952**
- Qam : Laisser sur **256**

Appuyer sur le bouton rouge en bas à gauche de votre télécommande pour lancer la recherche

Appuyer sur **OK** votre recherche de chaînes est terminée